TOSHIBA

Leading Innovation >>> リモコン送信器取扱説明書

保管用 233231C

対 象 器 種

FRC-1813T SET (誘導灯非常用照明器具点検用リモコン)

適合器具

東芝自動点検機能付き非常用照明器具・誘導灯 リモコン点検機能付き誘導灯

このたびはリモコン送信器をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。 正しくお使いいただくためにこの取扱説明書をよくお読みください。 このリモコンは「東芝自動点検機能付き非常用照明器具・誘導灯」「リモコン点検機能付き誘導灯」の操

工事店様へ

・工事が終了しましたらこの取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

お客様へ

お読みになったあとも必ず保管してください。

■安全上のご注意



注意

この取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、 商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

●リモコン送信器を改造したり、部品を 変更したりしないでください。

作用・アドレス設定用に使用するものです。



●このリモコン送信器は非防水です。 屋外や湿気の多い場所では使用 しないでください。



湿気

●暖房器具、ガス器具等の真上・付近など、 温度の高い場所では使用しないで

ください。

(このリモコンは、5~35℃の 温度範囲で使用するように 設計してあります。)



●リモコン送信器に表示された電圧 (単四形乾電池:2本)以外で ご使用しないでください。



電源電圧

●リモコン送信器は落としたり、 水をかけたり、踏みつけたり、 投げたりしないでください。



●長期にわたりリモコン送信器を使用しない場合には乾電池をはずしておいてください。 液もれなどでリモコン送信器をいためる原因となります。 また、液もれによる火傷の原因となります。




■使用上のご注意

- ・操作は右図のリモコン操作範囲内にて おこなってください。
- ・リモコン送信器上側を器具に向けて 操作してください。 (器具方向に対して±10°範囲内)

注意 対象器具により操作範囲がことなる場合があります ので器具の取扱い説明書をご確認ください。

確認操作においてボタン操作後、器具からの返 注意 信信号を受けるまでは器具に向けてください。

- ・器具のランプ近傍(1m未満)で操作した場合、 受信しにくい場合があります。
- ・リモコン送信器と器具の間に遮蔽物がある 場合は動作しません。
- ・乾電池が消耗してくると動作しにくくなりますので その際は新しい乾電池と交換してください。
- ・リモコン送信器および器具の送受信部は汚れますと動作しにくくなりますので、 乾いた布で拭いてください。




■もくじ

`																									
罗	マ全上の	ご注	E意					•				•			•		•		•		•	•	•	1	
侅	を用上の	ご注	E意												•									1	
2	外部のな	まえ	į														•	•				•		3	
作	 属品			•						•					•		-							3	
軟	5電池σ)入∤	しか	た	•					•		•		•	•		•	•				•		3	
7	マルダσ.)取り	り付	けが	かた	_	•	•		•		•	•	-			•							3	
点	検																								
_ ///K	_ <u></u>	ね 0) I.	かけ	! _																			4	
	点検解																							4	
状態	。 張確認	L 1934 O		,, ,																				•	
	非常点	拟阳	奎認	の	しカ	ヽナニ														-				4	
	器具划												•	•	•									5	
	器具状	∜態の)呼	出		•	•		•		•		•	•	•		•			-				6	
	器具划	∜態0	つ結	果氵	肖去	ξ.	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•			•	6	
アト	ドレス																								
	アドレ	ノス説	设定	の	しカ	いた		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		-	•	•	•	7	
	アドレ	ノス研	套認	の !	しカ	いた		•	•	•	-	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	8	
	アドレ	ノス洋	当去	の	しカ	いた		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8	
保	証 •			•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8	
くシス	テム構	成仍	i >																						
\) 	119619	·1 /	9			_			_)														٦
							\mathcal{L}	_																ш	
							$^{\wedge}$	$\cdot \cdot $	7														_ဂ ု	• -	
E	動点検			11		/	//	L	7																
	器具・	动	手火」			1	7)		五	軍	Įŧ	<u>:</u> =	- タ	! ((総	<u>k)</u>					
									\leq	\leq	\geq	\leq												別御	 _
	IJĘ	E = 1	ン送	· 平·	信益	HT.		بجر	9	3	3												•	10 J 1	
			- ~=		<u>, </u>		•	N	,		`		\ <u>=</u>	,	ر د	プコ	= <u>-</u>	<u>-</u>	7	(7	た)				
						Æ		P					\'						-	\ 9	1./				
							0000		ı	<u>.</u>	<u>.</u> –	レン	<u>.</u> *	净	90										
							○ ○ ○		٠,			機		卢	TÀ										
							0 🖂			,	•		•												
							-																		

- ・制御装置より器具を監視・点検するためにはアドレスを設定する必要があります。
- ・アドレスが未設定または重複している場合は、器具の充電モニタおよびランプモニタが同期点滅します。本書にしたがってアドレス設定または変更してください。
- ・非常用照明器具・誘導灯単独でもリモコンにて点検操作可能です。


■各部のなまえ

■付属品




■乾電池の入れかた

①裏面のカバーを軽く おさえながら手前 に引いてくださ い。



②単4形乾電池を表示に合わせて極性を間違えないように入れて,カバーを閉めてください。



注意


- ・乾電池交換の際は必ず2本とも交換してください。
- ・長期にわたり、リモコン送信器を使用しない場合は、電池を外しておいてください。

乾電池の寿命は1日10回の操作 で1年が目安です。

■ホルダの取り付けかた

木ねじで固定します。

注意 ホルダに、リモコン送信器を入れたまま 調光センサを動作させることはできません。 ホルダからリモコン送信器を取り出して操作 してください。



■法定点検のしかた


- ・法定点検では器具が定格時間(一般形20分、長時間形60分) 非常点灯することを確認することが必要です。
- ・この操作では器具を定格時間非常点灯動作させます。 定格時間点検が終了後、通常動作に復帰します。器具を法定点検する際にご使用 ください。
- ・点検中の器具を点検解除する場合は、「点検解除のしかた」を参照ください。

正確に電池状態を点検するため24時間充電していないと信号をキャンセルし点検しません。 受信しない場合は、「■**器具状態の確認のしかた」**(→5頁)にしたがって充電状態を確認してく ださい。

手順 **器具に向けて、[実行]を押す。**※受信後、非常点灯に切り替わり、 器具の充電モニタ(緑)が消灯します。 ※制御装置と接続しているシステムでは、 制御装置の [点検中] モニタが点灯します。


■点検の解除のしかた

・点検中の器具を通常状態に復帰させることができます。 誤って点検した場合などにご 使用ください。




■非常点灯確認

- ・法定点検とは別に、非常時の点灯状態を確認する場合などにこの操作をします。
- ・非常点灯確認では器具を約5秒間、非常点灯動作させます。 約5秒後に通常動作に復帰します。



■器具状態の確認のしかた

・器具の現在の状態(ランプ・電池など)を確認することができます。 法定点検後の器具の状態確認(電池寿命確認など)などにご使用ください。




項目	表示	内容	対処
①器具状態 ※1	未表示	正常	
	Ц	点灯ユニット異常	器具を交換してください
②器具アドレス	月 数値	設定アドレス	
	A	アドレス未設定	アドレスを設定してください
	月数值点减	アドレス重複 ※1	アドレスを変更してください
③ランプ状態	L on	正常	
	LOFF	ランプはずれ・不点	ランプ接続を確認してください ランプ交換をしてください
	LoLd	寿命超過	ランプを交換してください
④電池状態	b on	正常	
	<i>b□FF</i>	電池はずれ	電池接続を確認してください
	baLd	電池容量不足	電池を交換してください
⑤電池24時間充電状態	`Д′ (←点滅	24時間未充電	

※1 リモコン点検機能付き誘導灯ではこの表示はありません。

■器具状態の呼出

・アドレス設定した器具の場合は、状態確認操作によりアドレス番号とともにデータを リモコンに記憶しています。データは後から確認することができます。




■器具状態の結果消去

・点検結果はアドレスごとに上書き記憶されます。 点検を行う前に以前記憶したデータ を消去することをお勧めします。



■全ての結果消去



■アドレス設定のしかた

- ・アドレスとは器具を特定するために各器具に付与する固有の識別番号です。特に自動 点検機能付き器具として使用する場合、制御装置との通信のために必ずアドレスを設 定しなければなりません。(器具の出荷時は未設定です。)
- ・アドレスは接続される制御装置ごとに#1~#128までの範囲内で設定できます。 同一の制御装置に接続した器具ではアドレス番号を重複することはできません。
- ・アドレスが設定されていない場合または他の器具とアドレスが重複している場合は 器具の表示モニタが同期点滅します。(リモコン点検機能付き誘導灯を除く) 手順にしたがってアドレスを設定・変更してください。
- 注意 自動点検機能付き非常用照明器具・誘導灯では、制御装置にてアドレスロックされている場合 は、アドレス設定または変更することができません。アドレスロックを解除するには制御装置 内のアドレススイッチのポジションを「解除」にしてください。
- 注意 器具の充電モニタ (緑) とランプモニタ (赤) が同時に点滅を繰り返す場合 (約0.5秒毎に点滅)、設定したアドレスが他の器具に割り当てられています。 (制御装置では通信異常モニタが点滅します) 設定するアドレスを確認 (→8頁,5頁)し、設定変更してください。

正常に登録されますと、器具の表示モニタの点滅は停止し、通常の表示(電池モニタ(緑)点灯)となります。

注意 リモコン点検機能付き誘導灯ではアドレス重複の表示がありません。各誘導灯のアドレスが重複しないよう確認しながら設定してください。アドレスの確認は**器具状態の確認のしかた**(→5頁)を参照してください。

手順1	器具の電源を入れる。		
手順2	[設定]を押す。※液晶部に前回設定したアドレスが表示されます	確認 送信 設定 アップ	Hdr Rt 3
手順3	[アップ] [ダウン] を押して 設定したいアドレスにあわせる。 ※1 刻みで増減します。 (1~128)	確認 送信 設定 タウン アップ	Adr Rt 123
手順4	器具に向けて、[送信]を押す。 器具のランプが点滅したら設定完了 です	確認 送信 設定 ダウン	Adr ®≇ 123


〔ポイント〕

設定したアドレスを配線図や配置図に記載しておくと、異常時の器具の特定が容易です。

■アドレス確認のしかた(リモコン点検機能つき誘導灯を除く)

・自動点検機能付き非常用照明器具・誘導灯に設定されているアドレスを確認することができます。

注意 リモコン点検機能付き誘導灯では[状態確認]ボタン(→5頁)でアドレスを確認してください。



■アドレス消去のしかた .アドレス設定と同様の方法でCLrを表示させて送信します。



保証について・保証期間は、 商品お買い上げ日より1年間です。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター

፴፴ 0120-66-1048

受付時間:365日 9:00~20:00

携帯電話・PHSなど 046-861-6485 (通話料: 有料) FAX 0570-000-661 (通信料: 有料)

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。

・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会 社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があり ます。

東芝ライテック株式会社 施設・屋外事業部 〒237-8510 神奈川県横須賀市船越町1-201-1

TEL (046) 862-2093 FAX (046) 861-8796